

1. 確認打已打開藍芽，如果無法連線請重新啟動手機

綁定/解除裝置

綁定步驟一：按下「綁定裝置」

綁定步驟二：找到裝置後，按下「加入」

解除綁定步驟一：按下「綁定裝置」

解除綁定步驟二：找到解除裝置後，按下「解除配對」

